
Deli 标签打印机实用工具手册

DL-888D/T

DL-820T

(Rev.1.0)

目 录

1. 手册信息.....	1
2.操作系统.....	1
3.实用工具准备.....	1
4. 安装与卸载.....	2
4.1 安装	2
4.2 卸载	6
5.使用方法.....	8
5.1 添加打印机	9
5.2 修改打印机	11
5.3 删除打印机	12
5.4 连接测试	13
5.5 打印机设置	15

1.手册信息

本手册提供了本产品功能选择软件的使用、操作条件的修改等方面的信息。

我们致力于提高和升级产品的功能和质量，规格书的内容可能会更改，恕不另行通知。

2.操作系统

Deli 的实用工具必须运行在~~.NET 2.0~~及以上环境中。

- Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)

3.实用工具准备

打印机实用程序包含在随机所附 CD。最新版本请联系供应商。

打印机实用工具命名为：DeliPrinterUtilityTool VX.X.X.X.exe

如：DeliPrinterUtilityTool V1.0.0.1.exe


4.安装与卸载




注意：以 Windows7 系统为例。以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同。

(建议先关闭防火墙等安全保护软件以免影响软件安装与卸载)


4.1 安装

1.双击打印机实用程序安装文件.


2.选择安装语言--简体中文，点击“确定”。




3.点击“下一步”。




4.选择默认安装路径，点击“下一步”或点击“浏览”选择安装路径，再点击“下一步”。




5.选择默认创建快捷方式的路径，点击“下一步”或点击“浏览”选择安装路径，再点击“下一步”。





6. 点击“安装”。



7. 勾选“运行 DeliUtilityTool”，点击“完成”即实用工具安装完成,且在完成后运行该软件。




8.安装成功后，将生成快捷方式，双击快捷方式即可运行该工具。




4.2 卸载

1. 点击“开始” → “所有程序” → “DeliUtilityTool” 文件夹。




2. 点击“卸载 DeliUtilityTool”

若没关闭安装防护软件可能会出现以下窗口，请选择“是”：




点击“是”，卸载完成。



5.使用方法


以 DL-820T 为例。

双击快捷图标运行打印机实用工具软件。




5.1 添加打印机


1. 点击添加打印机。



2. 在下拉列表中，“打印机驱动程序”选择“DL-820T”，USB 端口，备注信息可根据需要填写或不写，点击“确定”，打印机添加成功。




3.可在打印机清单中查找以上添加的打印机。




5.2 修改打印机


1. 点击“修改打印机”。



2. 在下拉列表选中需要更改的打印机后更改端口，如选中“DL-820T”将“USB”端口改为“COM1”口，点击“确定”，根据需要在备注中填写或不填。




3. 更改后的打印机在打印机清单中显示。




5.3 删除打印机


1.在打印机清单中，选中要删除的打印机，再点击“删除打印机”。例如选中 DL-820T，点击“删除”。



2.选择“是”，打印机删除成功。



3.删除后，打印机清单将清除该打印机信息。



5.4 连接测试




注意：通过打印机实用工具修改打印机参数或进行打印机测试，前提为打印机与 PC 机连接正常。

连接测试的功能就是为了验证打印机是否与 PC 机正常通讯。


- 1.通过 USB 数据线连接打印机和 PC 机。
- 2.打印机开机。
- 3.在打印机实用工具中添加对应机型及通讯接口的打印机。
- 4.选中打印机清单中的打印机，点击“连接测试”。



若弹出的以下对话框显示“连接成功”，则表明可与打印机通讯，可通过打印机实用工具测试或修改打印机参数。




若弹出以下对话框显示“查找不到 USB 打印机！”，则表明打印机与 PC 机连接失败，请重新检查连接是否正确，连接方式详见相关《用户手册》。




5.5 打印机设置

5.5.1 设置打印机

点击“设置打印机”，根据需要设置打印机参数。



- 选择“打印浓度”（选择范围：0~15，0表示最淡）：



- 选择“打印方式”：




- 选择“开机标签自动定位”：



- 选择“出错时重打”：




- 选择“支持小标签”（标签高度 < 20 毫米）：




- 选择“其他”：




“判断纸张类型”（可选纸张类型：标签纸，连续纸，黑标纸）：




“Codepage”：



“加热表微调”：




“打印速度”（可选打印速度：2,3,4）：



“停止打印 X 分钟后启用防粘纸功能”（可选范围：0~255）：

停止打印 (0~255)分钟后启用防粘纸功能

- 点击“设置”设置成功，然后点击“确定”返回主菜单。



若不想保存设置，则点击“关闭”取消设置，返回主菜单。

5.5.2 配置信息打印

1.确保打印机可与 PC 正常通讯。

2.打印机设置在热转印（碳带）模式下，且打印机已安装碳带和纸张。（参见相关《用户手册》）。

打印机设置在热感应（热敏）模式下，且打印机已安装热敏传真纸。


3.点击“配置信息打印”，打印机将开始打印配置信息。



5.5.3 还原出厂设置



点击“还原出厂设置”，后显示以下窗口，点击“确定”，打印机还原出厂设置。



5.5.4 打印测试文本

1. 确保打印机可与 PC 正常通讯。
2. 打印机设置在热转印(碳带) 模式下 , 且打印机已安装碳带和纸张。(参见《用户手册》)。


打印机设置在热感应 (热敏) 模式下 , 且打印机已安装热敏传真纸。

3. 点击 “测试文本” , 在空白处输入测试文本后点击 “打印” , 根据需要设置标签模式下的可打印区域, 然后点击 “打印” 打印机将打印出测试文本。



5.5.5 标签自动学习

点击 “标签自动学习” 打印机开始进行标签学习。



5.5.6 固件更新

如需固件更新，详细操作请联系供应商。